Kirby Mixer Feeder ツインバーティカル タイプ

取扱説明書 (2013年版)



TRUCK AND **TRAILER MOUNTED**















FEED MIXER



Kirby Manufacturing P.O. Box 989 Merced, California, 95341-0989 (209)-723-0778 Kirby Mfg.

(株) ナスアグリサービス 東京都港区赤坂8-7-1 フリーダイヤル:0120-093-7432 Tel (03) 3404-7431 Fax (03) 3404-7432



目 次

セクション	^	ページ
1.0	安全手順	. 3
2.0	ミキサーとトラクター	18
3.0	オーガ、シャフト、ブレーキ	19
4.0	スプロケット、チェーン	19
5.0	ギアボックス	20
6.0	ドライブライン、パワーテイクオフ	21
7.0	油圧システム	22
8.0	潤滑管理とメンテナンス	26
9.0	エレクトリック計量器、ロードセル	37
10.0	操作方法	38
11.0	スペア部品	42
付録	Digi-Star★E72500 エレクトリック計量器 取扱説明書	

Copyright: rev.: 4/18/11

1.0 安全手順

機械の点検作業を行う時は、<u>全ての電源を切り</u>その状態を保つこと。 稼動中の機械への点検作業は決して行わないこと。

入電状態で点検する際には、<u>厳重な注意</u>が必要です。安全点検作業は、常に二人で行ってください。緊急事態が生じた際には<u>直ちに</u>スイッチを切れるように、必ず一人は電源スイッチに手の届く場所に配置してください。

機械が稼動中には、決してその場を離れないでください。

危険防止装備や安全装置、防具、用品は常備常設してください。

計量器の点検整備には特別な注意が必要となります。(セクション9参照)

注意: ミキサーユニットの点検・整備の前には、必ず<u>トラクターのPTOドライブ</u> <u>ライン</u>を解除し、さらに鍵を抜いてください。

注意:ミキサーユニットの点検・整備の際は、必ず<u>トラックのエンジン</u>を止め、鍵を 抜いてTPOを解除してください。

安全作業:

このミキサーフィーダーの作動が許されるのは、有資格者または熟練者に限られています。また、運転者だけでなくミキサーフィーダーのまわりで作業する者にも、一般常識に基ずく判断力が求められます。さらに、全作業者は以下の知識と条件を満たすことが必要です。

- 1. 16歳以下の者には機械作業を禁じます。オーナーには、作業環境・状況に対しての監督責任があります。
- 2. 現在OSHA規則では、「雇用主は、現雇用者および雇用予定者に対して、全ての機器に関する安全運転・点検作業についての研修を作業開始時および毎年実施しなければならない。」と定めてしている。
- 3. 適応条件を満たしていない者は、作業エリアへの入出を禁ずる。
- 4. 取扱説明書を読みその内容を理解していない者、または、取扱説明書の内容説明 を受けていない者は、作業資格者とは認めない。

取扱説明書および安全説明を 読まずにこの機器を使用することは 固く禁じます。

安全に関する重要事項

取扱説明書では安全に関する情報として、以下の内容を含みます。

- ・使用する機械の持つ潜在的危険について
- ・機械の潜在的危険によって生じる傷害リスクについて
- ・傷害リスクを減らす方法について

重要:下記のマークは、特別な注意喚起を示しています。このマークの付いた 事項は、人体への傷害危険に関する安全事項です。 警告文に従わなかった場合 には、怪我や死亡につながる恐れがあります。



このマークは以下を示します

- 一 危険
- 警告
- 一 注意

注意喚起ラベル:

危険、警告、注意の注意喚起のマークは、以下のガイドラインで使われています。

<u>危険</u>:回避できない場合には、死亡または重篤な怪我を負う結果を生じることを示します。構造上カバーなどが取り付けられない機械部分など、非常な危険をともなう状況で用いられます。

<u>警告</u>:回避できない場合には、死亡または重症を負う結果を生じる危険性があることを示します。カバーが外され危険因子が露出した状況など、危険がともなう際の注意喚起として使われます。

<u>注意</u>:回避できない場合には、怪我を負う危険性があることを示します。安全上の注意が必要な状況に用いられます。

もし、取扱説明書に載っていない内容の質問や新たな取扱説明書が必要な場合には、 代理店またはカービィー本社 (Kirby Manufacturing, P.O. Box 989, Merced, CA USA) Phone number (209)-723-0778) までご連絡ください。

- A. 始動前に、ミキサー内が空であることを確認すること。
- B. 飼料を入れる前に、ミキサーを空の状態で稼動させて点検を行うこと。
- C. 投入量は、制限値を超過しないこと。

シングル・アクスル式ミキサー(800cu. ft)の最大積載量値: 7,257Kg タンデム・アクスル式ミキサー(1000cu. ft以上)の最大積載量値: 13,607Kg 積載量は、容量ではなく重量である。

- D. 始動前に、全ての安全ガードが装着されているかを確認する。
- E. 機器を操作する際には、一般常識に基づいた判断・行動をすること。

「安全第一 | 優秀な作業者ほど注意深い。事故はいつも人為的ミスから生じる。

人身事故を防ぐための安全対策:



🗥 有資格者または熟練者以外の人は、機械に近寄らせない。



全ての安全ガードが装着されていない状態では絶対に機械を始動させない。



⚠️ 機械の稼動中には、決して掃除、調整、注油などを行わない。 (作業の際は、必ず電源を切って、鍵を抜いてから実施する。)



トラクターのエンジンを駆ける前に、PTOシールドが自由自在に可動する ことを必ず確認する。



機械の近くで作業する者は、余分な布地が付いているデザインの服やだぼだ ぼしている服は着用しない。

Page 5 VI-MMXII

/! 機器安全ガイドライン

「安全」は、新しい製品を設計開発する際に最も重視される点です。設計・製造にはで きだけ多くの安全機能を搭載できるように創意工夫がされています。しかし、ちょっと した不注意が原因となる事故が毎年多く起きています。以下のセクションに事故防止の ための安全手順と注意事項を示します。事故や傷害を防ぐために、以下の安全確認と注 意事項をきちんと理解して、遵守してください。安全確保のため、必ず、定期点検・検 査・監査を実施してください。

この取扱説明書では、より良い理解のために、安全ガードを取り外した状態での作業写 真やイラストを掲示していますが、実際には、決してこのような状態で作業はしないで ください。全ての安全ガードは常に設置した状態で作業を行ってください。修理作業な ど、安全ガードの取り外しが必要な場合には、機械を稼動させる前に行ってください。

写真、イラストでは、「危険」 「警告」 「注意」 喚起ラベルや警告文が難読あ るいは削除されている場合がありますが、ご了承ください。

薬の服用あるいはアルコール摂取の影響下での機械作業は硬く禁じます。

全ての作業者には、年に一度取扱説明書の安全手順を再読する義務があります。

この機器は、子供や作業に不慣れな者には大変危険です。作業者は、農業用重機の操作 に精通し、この機器の取扱訓練を受けた者に限ります。取扱説明書を読んでいない者や 安全手順・操作方法を熟知していない者には、決して触らせないこと。

傷害・死亡事故を防ぐため、ロール・オーバー・プロテクションシステム(ROPS:転倒防止シス テム)を搭載しているトラクターを使用してください。安全喚起マークや警告文のステッカーを剥 がしたり、傷つけたり、塗料を塗ったりすることは禁じます。全ての安全マークに注意喚起し警 告内容を遵守してください。

過酷な使用は厳禁!

可動力、耐久性を超えた使用は事故の元になります。 大丈夫だろうか?とおもったら、<u>決して稼動させないこと</u>!!



⚠ 車両ライトとランプ

道路運送車両法によって規定されている保安基準にしたがってライト、ランプの装備を すること、また、高速道路走行や夜間、視界の良くない状況時のライト、ランプの点灯 はオーナーおよびドライバーの義務となります。



<u>!</u> 全ての防御シールドの装着

ミキサーフィーダーは、必ず防御ガードを装着して から作動させる。

回転中のパーツはとても危険で怪我や死亡事故の原 因になります。

PTOドライブラインは、調整・修理の際には必ず 接続を外すこと。

DANGER

危険!

稼働中の部位には 全ての防御シールドカバーを 必ず装着させること

KM 01

危険: 稼動中の部位には全ての ___ 防御シールドカバーを装着すること!



ミキサーフィーダーの安全操作

回転中のパーツは大変巻き込まれやすく、深刻な人身 事故を引き起こします。

稼動中のミキサーフィーダーの中には決して入らない でください。

ミキサーフィーダーの操作は、必ず運転席で行うこと。

ミキサーフィーダーの制限量を決して超えないこと。 (取扱説明書でローディング方法を確認してください)

道の悪いところを移動する際は、減速走行すること。

軟らかい路面、石や岩、溝あるいは穴のある場所での 移動は避けてください。

坂道を下る際、決してギアをニュートラルにはしない ように。



回転中のオーガーは激しい渦巻き 流動を起こしています。 稼動中は. 絶対に手を入れないこと! 不注意な行動は 怪我や死亡事故を生じます。

危険:回転中のオーガーは非常に危険。 稼動中は絶対に手を入れない!



ミキサーフィーダーへの乗車禁止

同乗者を乗せることは禁止です。

同乗者は障害物による接触やミキサー内への転落、 転倒の危険があり人身事故の原因となります。

さらに、同乗者は運転者の視覚を遮るなど安全操作 を妨げる原因となります。



警告:同乗者禁止!

Page 7 VI-MMXII



回転中のドライブラインによる巻き込み事故は、重篤な 人身傷害を生じます。

トラクターのメインシールドおよびドライブラインシー ルドは常に装着すること。常に、回転シールドがスムー ズに回転できる状態を保持すること。

服は、巻き込み防止のため、出来るだけ体に密着してい るものを着用してください。

PTOドライブラインの調整、接続、掃除の際は、必ず <u>エンジンを止めPTOドライブラインが停止しているこ</u> <u>とを確認してください</u>。



回転ドライブシャフト

作業のときは 必ず電源を切ること!

危険:回転ドライブシャフト 作業のときは電源をきること!



高圧液の回避・防御

高圧油液漏れは、皮膚損傷による深刻な怪我や死亡の 危険があります。

事故を回避するため、油圧またはその他のラインを取 り外す前に、必ず減圧を行ってください。加圧の際は、 全ての接続部位をしっかり締めてください。

ダンボール紙などを用いて漏れている部分がないかを 調べてください。その際、高圧油液による害から手や 体を防護することを忘れないでください。

万が一事故が発生した場合には、速やかに医師の診察 を受けてください。油液が付着した皮膚は2-3時間 以内に外科的処置を受ける必要があります。さもなけ れば、損傷部位が壊疽(えそ)してしまう恐れがあり ます。また、医師が油圧損傷の処置に不慣れな場合に は、必ず専門医への紹介を受け、専門医による治療を 受けてください。



警告:油圧システムの点検・整備 作業は有資格者に限り許可する。 不正作業は重篤な人身事故や機械 損傷の原因となり、保証は無効と なります。

トレーラーミキサー車の安全注意事項

重要:スピードの出し過ぎは、ドライブコンポーネントの損傷を生じます。トラ クターは奨励されているエンジン回転数制限(PTOrpm)を超えて走行しないように してください。

重要:フィードミキサーのドライブラインは、1000RPMあるいは540RPMです。 トラクターのPTOは、フィードミキサーのドライブラインに合わせてください。

<u>重要</u>:ドライブラインの損傷を防ぐため、トラクターの牽引棒は奨励された方法で 取り付けてください。トラクターの方向転換を行う際は、トラクターPTOへの電 源を切ってから操作してください。

クレビス(Uリング)が付いている場合には外してください。斜めの牽引棒を下げ てください。牽引棒の長さを調節してください。

トレーラー連結器の調節

ミキサーはほぼ平行になるようにトラクターへ連結してください。



注意喚起ラベルのお手入れ

注意喚起ラベルや標識は常にきちんと読めるようにきれいに保っておくこと。

注意喚起ラベルや標識が剥がれたり破損した場合には、新しい物を貼り直すこと。

注意喚起ラベルや標識が貼られている部品を交換した場合は、ラベルや標識を元 のように貼っておくこと。

注意喚起ラベルや標識は、販売店またはカービィー本社で入手できます。

Page 9 VI-MMXII



注意喚起ラベルの種類

安全確認のための注意喚起ラベルが損傷した場合には、速やかに新しいものに換えてください。 ラベル購入の際には、ラベルの貼られていた機器部品のシリアル番号とモデル番号が必要です。



<u>危険</u>:回転部位

点検整備、手入れ、目詰まりした 機械を掃除する際は、PTOの電 源を切ってから行うこと。

稼動中は近づかないこと。

不慣れな者、正式な訓練を受けていない者、自得による作業者による運転は大変危険である。

死亡や怪我の危険あり!

KM 09

イラストA 回転部位の<u>危険</u> ^{部品番号:} KM-09

MARNING

<u>警告</u>:死亡事故・深刻な怪我の危険あり

- ・使用の前に、必ず取扱説明書を読むこと。 さらに毎年読み直し、安全手順事項を再 確認すること。
- ・移動の際には誰も同乗させないこと。
- ・牽引ユニットはしっかり連結すること。最も高い強度で適切なサイズのヒッチ・ピンを使って連結すること。さらに鎖などを付けて連結強化すること。
- ・制限速度(時速30km)を超えないこと。 方向転換や整備されていない場所を移動す るときには必ず減速すること。
- 飲酒運転の禁止。
- 始動前には、車両ライト、ハザードランプ、反射板の点検確認することが義務付けられている。
- ・点検修理の際は、必ず車を停止させ、サイドブレーキを掛け、車の鍵を外してから行うこと。
- ・タイヤやギアの点検修理作業の際は、必ず タイヤに車止めをすること。
- ・トルク(回転力率)の電圧は取扱説明書の
 将助に従って維持すること
- 要励に従って維持すること。 ・ブレーキは適切に整備すること。

W-100

イラストC

重篤な人身事故に対する警告

部品番号: W-100

! WARNING



<u>警告</u>:暴走の危険あり

深刻な怪我や死亡事故やを防ぐため

- ・下り坂を走る時は、事前にギアを低速に入れ換える。
- ・牽引車は常にギアを入力しておくこと。
- ・安全速度を決して超えないこと。

W-300

イラストB 暴走の<u>警告</u>

部品番号: W-300



<u>警告</u>:圧搾の危険あり

深刻な怪我や死亡事故を防ぐため

- ・牽引車が連結されている時は、決して手や体を 連結部に近づけないこと。
- ・牽引車と荷台の間には、決して入らないこと。

W-200

イラストD 圧搾の<u>警告</u>

部品番号: **W-200**



DANGER

危険

許可者以外は使用禁止

KM-02

(続き)

イラストE 危険 許可者以外の使用禁止 部品番号: KM-02

IMPORTANT!

重要:オーガーボルトはしっかり 締める!毎月点検を行い、ボルトの 緩み、損傷、欠損の確認をする。 修理交換の際は、必ずカービィー純 正オーガーボルトを使用すること。

イラストG

重要:オーガーボルトの点検整備

部品番号: なし

BE CAREFUL

- 注土思・1.
 全てのシールドやカバーは装備しておく。
 機械の調整、潤滑、掃除あるいは詰まりを取り除く作業などで運転席を離れる際には必ずエンジンを止める。但し、取扱説明書に特別な指示がある場合はその限りではない。(取扱説明書の指示に従うこと)
 機械の点検整備の際は、全ての機械が完全に停止してから行う。
 複動中の機械や部品に、手や足や服が挟まれないようにする。
 運転台や作業観察専用の場所が設置されていない場合には、機械へ近づくことを考える。

- を発する。 作業者以外は作業場への立ち入り禁止。 法律で禁じられている場合を除き、高速道路で作業する場合には、必ず警告
- 次年に来しられている。ここ 欠 灯を点滅させる。 機械を始動、稼動する際には、その旨、必ず周りに告知してから行うこと ▶

イラストI

要注意:全安全シールドの装着

部品番号: KM-10



WARNING

警告: 点検・整備

油圧システムの点検・調整 作業は、有資格者に限り許可 する。不正作業は、重篤な人 身事故や機械損傷の原因 となり、保証は無効となる。

イラストF

点検・整備の警告 部品番号: W-100

IMPORTANT!

重要:トラックの運転台や装具機器は 常にきれいにし、ゴミや塵を取り除い ておくこと。トランスミッションや排 気システムは熱くなるので手入れを怠 ると火事の原因となる。

イラストH

重要:作業環境の安全事項

部品番号: なし

DANGER

危険! 稼動中の部位には 全ての防御シールドカバーを 必ず装着させること

KM 01

イラストJ 稼動中は危険 部品番号: KM-01



DANGER



危険!

回転ドライブシャフト

点検整備作業のときは 必ず電源を切ること!

イラストK

<u> 危険</u>:ドライブシャフト

部品番号: KM-07

A DANGER



危険!

もしこの文字が見える場合は、 安全シールド、ガードが正しく 装備されていません。

直ちに機械を止めてシールド、 ガードを装着してください。

作動中の機器への注意義務を怠 ると死亡事故を生じます。

KM-05

イラストL

<u>危険</u>:この注意喚起文が読めたら

部品番号: KM-05



危険!

回転中のオーガーは激しい渦巻き 流動を起こしています。 稼動中は、 絶対に手を入れないこと! 不注意な行動は ↑注忌な口⇒のご 怪我や死亡事故を生じます。 KM 03

イラストK


<u>危険</u>:オーガー回転中

部品番号: KM-03



全確認の注意喚起が、作業従事者にとっての責任義務となります。

この取扱説明書の説明や機能について分からない点や疑問点がある場合には、販売店または カービィー社に連絡をしてください。



こちらの取扱説明書をよく読んで、しっかり理解してください。 注意:全ての作業員に対して機器の取扱トレーニングを行うことはオーナーの義務、 責任となります。トレーニングなどの支援が必要な場合には、カービィー社へご連絡 ください。

機械に挿まれ易い服装はしないでください。

常に作業安全靴を着用してください。

ホイールのラグボルト及びナットは指定のトルクにしっかりと締めてください。

農業用作業機器のタイヤはパンクし易いので、空気圧は適切な値に保つことが必要です。

機器を稼動させる前には、目視による点検(ベルトの緩み、劣化部品、溶接部分の亀裂 損傷など)をして、もし必要な場合には必ず修理交換を実施してください。メンテナン スは、この取扱説明書の安全手順にしたがって実施してください。

ミキサーフィーダーの内部に、農具や工具が入っていないことを確認してください。 作業エリアに子供や動物がいないかどうか、十分に安全を確認してから、作業を始めてください。機器を始動させるの前には、<u>毎回必ずミキサーフィーダー内部に何もないことを確認</u>してください。

ミキサーフィーダーは乾燥した場所や燃え易い物が近くにある場所で使用されること多いので、常に火事の危険性を伴います。防火や消火に対する意識を高くもって、消火器などの防火設備を日ごろから整えておくことが必要です。

うろ覚えの状態で慌ててミキサーフィーダーを使用しないようにしてください。十分な時間をかけて操作手順を学び、取り扱い方を完全に熟知してから操作してください。

操作の練習には十分時間を掛けて行ってください。使用を始める前に、全ての作業者が安全手順に従った操作方法を完全に習得することが必要です。

牽引ユニットはしっかり連結してください。最も高い強度で適切なサイズのヒッチ・ピンを使って連結し、さらに鎖などを付けて連結強化してください。

連結の際には、牽引車とヒッチあるいはトングの間には、誰も立ち入らせないでください。

⚠ 使用上の注意

人に注意! 特に子供に注意!! 周りの安全をしっかり確認してから、牽引車のエンジンを掛ける、あるいは、移動をすること。騒がしい場所や物静かな運転台では、外の人の声が聞こえない場合があるので、細心の注意を払う必要があります。

同乗者は厳禁! 座席であろうが荷台であろうが場所に関わらず、決して誰も同乗させないこと。(但し、操作に必要と認められた場合にはその限りではない)

稼動中の部位には、手や服が触れないように注意してください。

ミキサーフィーダーの稼動中には、掃除、潤滑、調整、整備は絶対にしないでください。

作業エリアの環境安全を確認すること。穴、石や岩、危険な物はないですか。作業前の安全確認を習慣にしてください。

急勾配の場所での<u>使用禁止</u>! 横転する危険があります。

中程度の坂道の<u>上り下りは使用可</u>ですが、坂の<u>横断は禁</u>じます。急発進、急ブレーキは絶対に避けてください。

牧草地や農地など広い場所では、出来る限り平らな場所を移動してください。路肩や 溝の近く、あるいは急勾配の丘の斜面での移動は絶対に避けてください。

斜面での使用には十分注意を払ってください。

乾草、繊維、飼料など可燃性の物が蓄積しないように、定期的に機器を掃除してください。

安全な速度で運転してください。

運転、使用時には頭上注意!

電線、ひも、建造物などへの接触は、重篤な人身事故の原因となります。


軟らかい路面や整備不十分な路面(石、穴など)は避けてください。機器に損傷を生じる危険があります。方向転換をするときは、十分な広さのある場所で行ってください。

機器を持ち上げて作業をする際には、しっかりと固定した状態で行ってください。 安全に固定されていない機器の下を歩いたり作業したりは禁物です。

直接の作業従事者以外(見物人、ペット、家畜など)の作業場への立ち入りを禁ず。

牽引車は、<u>必ず</u>、運転席から操作してください。

エンジンが掛かった状態での機器の横には、<u>絶対に</u>、立たないでください。 誰かが機器の横にいるときには、<u>絶対に</u>、エンジンをかけたり稼動したりはしないで ください。



<u>絶対に、</u>稼動中のミキサーフィーダーからは離れないでください!

事故防止のため、作業の前にはミキサーフィーダーの金属、機器類の点検は怠らないこと。問題を見つけたら直ちに取扱説明書の指示に従って修理整備を行ってください。



使用後について

作業終了時や牽引の連結解除の際は、先ずトラックあるいはトラクターを停止させて、全てのブレーキを掛け、PTOおよび全てのパワードライブを停止させ、エンジンを切って、<u>さらに鍵を抜いてください。</u>

連結ユニットは特定の場所(生活エリアから離れた場所)に保管・管理すること。

家畜の居る場所には、長期間駐車させないでください。

機器の損傷や家畜への傷害を防ぐため、家畜が近づける場所や居る場所に長期間駐車 することは絶対にしないでください。

機器や連結ユニットあるいはその保管場所で、子供が遊ばないようにしてください。

機器は、地盤の固い平らな場所に安全に駐車すること。

必ず車止めを使用してください。



! 自動車専用道路、公道での運転

安全運転のための注意事項:

常に全てのブレーキは同時に掛けること。個々のブレーキを別々に掛けてしまうと、 牽引ユニット部の転倒や制御不能の危険を生じます。

常に安全な速度で走行すること。 いつでも安全に緊急停止が出来るように、常に最低速度で運転してください。

転倒しないよう、方向を変えるときには十分に減速してください。

険しい上り坂への急な侵入は避けること。

下り坂では、エンジンブレーキを十分に利用できるように常に低速ギアを使用するようにしてください。惰性運転、惰力走行は禁止。



🗥 自動車専用道路、公道での運転(続き)

道路交通法にしたがい安全走行を厳守すること。特に、農耕用特殊車両に関する交 通法規は必ず確認し、遵守してください。

昼間や夜間の高速道路の走行には、適切なライト、旗あるいは警告用品などを使用 して運転者や他車への安全を確保してください。

自動車専用道路を走行する際の警告灯や用具の使用に関しては、農業用特殊車両に 関する道路交通法規にしたがい実施すること。わからない点がある場合には、所轄 の警察署で確認してください。

トラクターやミキサーフィーダーを走行する際には、法定速度を確認してから走行してくだ さい。また、特殊車両ナンバープレート、特殊車両通行許可書などの取得や反射板の表示 など、義務付けされたものは必ず装備してください。

走行の際は、混雑した道路を避けて運転してください。

他の車両とすれ違う際は、率先して道をゆずり安全運転を心がけましょう。

橋を渡る際には、橋耐重量値を確認すること。機器総重量値が橋耐重量値を超える 場合は、絶対に走行してはいけません。

走行中は、頭上や周りの建造物に注意してください。

ミキサーフィーダーは、常に、周りの安全を確認できる見渡しの良い状態で使用し てください。

ミキサーフィーダーの走行、停車は、まわりに十分なスペースを確保しながら行っ てください。



オーナーには、点検整備の義務責任があります。 整備不良はトラブルを引き起こします。

換気には十分気をつけてください。閉きった場所でのエンジンの点検作業は、決し て行わないでください。排ガスによる一酸化炭素中毒、窒息の危険があります。

ミキサーフィーダーの点検作業の前には、必ず、牽引車両を止め、全てのブレーキ を掛け、PTOおよび全パワードライブを停止し、エンジンを止め、<u>さらに鍵を抜</u> いてください。

点検作業の際には、付属部位など全てのパーツの稼動が完全に停止していることを 確認してから行ってください。



⚠ 点検作業について (続き)

必ず安全用具、車止めやブロックなどを使用すること。持ち上げた機械を保持する 道具としては、ジャッキは絶対に使用しないでください。

点検作業には適切な道具と設備が必要です。常備しておくことが必要です。

整備・調節には細心の注意を払って実施してください。

絶対に、油圧漏れをしている場所へ手を近づけないこと。必ずダンボールや板など を利用してください。噴出した油液は、重篤な皮膚障害を起こす危険があります。

油圧ラインを外す際には、油圧システムを停止させ、完全に減圧させてから行うこと。

皮膚に擦り傷きり傷がある場合には、油液によって感染を起こす場合があります。 漏れ出た油液が皮膚についた場合には直ちに医師による治療を受けてください。壊疽 (えそ)を生じる恐れがあります。治療の遅れは、重篤な人身傷害につながります。

点検作業の前には全ての蓋やガードを外し、作業の後には全てを元のように装着して ください。

点検作業後には、全ての工具、道具類を片付けること。

油やオイルが作業台や床や階段などに着かないようにしてください。

特別な指示がない限り、絶対に、ヘックスボルトを5以下には換えないでください。

部品の修理交換の際には、<u>必ず</u>、カービィー社の純正部品・製品を使用してください。

カービィー社の純正部品・製品を使用せずに修理交換がされた場合には、弊社は一切 の責任を負いかねます。また、製品保証は無効となります。

製造時の状態と異なるなる修理、改造が行われた場合には、弊社は、人身傷害および 製品保証に対しての賠償責任は一切致しません。

ミキサーフィーダーの点検修理作業の際には、必ず、消火器と救急治療用品を手の届 く所に用意しておくようにしてください。

2.0 ミキサーとトラクター

- 2.1 ミキサーチェンバー、トラックフレーム、車軸、ディスチャージドア、ディスチャージシュートおよびその周囲の金属や溶接部位に亀裂がないかどうか点検してください。亀裂部位には溶接修理が必要です。
- 2.2 トラクターのヒッチを点検してください。
 - (1) 溶接部位に亀裂がある場合には、溶接修理が必要です。
 - (11) 損傷・屈折・老朽化している場合には、修理・交換が必要です。
- 2.3 全てのボルトは欠損なく装着されているか、全てのセットスクリューはきちんと止まっているかを点検してください。必要な場合は、修理交換あるいは止めなおしてください。
- 2.4 油圧オイルは漏れていませんか。少しでも漏れている場合は、修理が必要です。
- 2.5 トラクター搭載式の場合、トラクターのタイヤを点検してください。

 - (II) 圧量計を使用してタイヤの空気圧を測ってください。 (圧力はタイヤの横に示されている最大値まで補充してください)
- 2.6 ホイールハブとベアリングを点検してください。
 - (1) オイルシールに漏れがある場合には、交換してください。
 - (II) ホイールのベアリングがしっかり締まっていない場合は、締めなおしてください。
 - (III) オイル容器内の量を確認して、オイルがフィルターホールの底の高さまで足りていない場合には、適切なオイルを補充してください。

3.0 オーガー、シャフト、ブレーキ

<u>注意!以下の点検作業は、絶対にミキサー稼動中には行わないこと</u>。

- 3.1 ミキサーチェンバー内のオーガーフライト(翼パネル)を点検してください。
 - (1) 湾曲、変形、あるいは摩耗(厚みが新品の75%以下)はありませんか。
 - (11) 必要に応じてフライトの交換をしてください。
 - (111) 刃に磨耗、摩損が認められた場合は、すぐに交換してください。
- 3.2 ミキサーチェンバーの本体、側部、後部を点検してください。
 - (I) 側面壁、後部壁が外側に膨張したり隆起していませんか。もしこのよう な外観の歪みが認められた場合は、原料の入れすぎ(過剰投入)あるい は異物の混入の可能性があります。
 - (11) 過度の摩耗の兆しを見逃さないように。
- 3.3 トラクター、ミキサーでドライブラインのベントシャフトを点検してください。
 - (1) 全てのシールドがきちんと装着されていることを確認してください。

4.0 <u>スプロケット、チェーン</u> (クロスフィード)

- 4.1 チェーンが正しく装着されているかを点検してください。スプロケットの周りを巻いているチェーンにギクシャクした動き(ジャーキング運動)がある場合には以下の処置を行ってください。但し、ミキサー稼動中の点検には十分な注意が必要です。
 - (1) スプロケット、チェーンのアライメントを点検、調整してください。
 - チェーンの摩耗あるいは緩みが見られる場合は、交換してください。
 - (111) チェーンの遊びが大きすぎる場合は、調整してください。
 - (IV) シャフトが曲がってる場合は、新品と交換してください。
- 4.2 スプロケットの刃を点検してください。
 - (I) 刃の側面が摩耗している場合は、アライメントが合っていないので調整してください。
 - (II) 刃の山が鋭くなっている場合は、チェーンが緩んでいるかあるいは摩耗が 生じているのでスプロケットを調整してください。
 - (III)刃の基部が削れている場合は、チェーンに過度な負荷がかかっていますのでスプロケットを調整してください。
- 4.3 スプロケットにおいて以下の点検、整備してください。
 - (1) メインキーに損傷がある場合には、交換をしてください。
 - (II) メインのセットスクリューが緩んでいたり外れている場合は、締めなおす か交換してください。
 - (III)スプロケットがシャフト上で動いていたり、あるいは、動いた形跡がある場合には、締めなおすか交換をしてください。
 - (IV) アライメント: ストレートバーを使用して、スプロケットの両面がバー の端に完全に密着していることを確認してください。

5.0 <u>ギアボックス</u>

- 5.1 メインプラネタリー(遊星)ドライブ
 - (I) 透明なチューブを使用して容器内のオイル量を点検してください。
 - (II)オイルの量が多すぎて容器から漏れていないかを確認してください。
- 5.2 トレーラー搭載型ミキサーで、L型およびT型、両方のギアボックスのオイル漏れを点検してください。T型ギアボックスは、遊星ギアボックスの真下に位置しています。
 - (1) シャフトのシールを確認し、オイル漏れがある場合は交換してください。
 - (II) オイルの量を点検するには、ギアボックス横にある注ぎ口の蓋を外して、 オイルが注ぎ口の底ギリギリまで入っているかを確かめてください。
 - (III)各ギアボックスに続くドライブラインで全てのスクリューの緩みを点検し、 緩んでいる場合には固く締めなおしてください。
 - (IV) ドライブラインにあるインプット、アウトプットの両方のシャフトを点検 し、必要な場合には交換してください。
 - (A) U-ジョイントを点検し、摩耗、損傷、緩みがあれば交換すること。
 - (V) インプットおよびアウトプットシャフトで、ベアリングの"zerk(ザーク)" グリースフィッティングを点検、整備してください。L型ギアボックスには 2個、またT型ギアボックスには3個のベアリングが付いています。

5.3 2段変速ギアボックス

- (I) 漏れがないかシャフトシールを点検し、漏れがあればシールを交換してく ださい。
- (II) ギアボックスをブラスケットに固定しているボルトに緩みや欠損がないか を確認してください。
- (III)他のコンポーネント、特にU-ジョイントやシェアハブなどへのアライメントを点検、整備してください。
- (IV) インプットシャフトを点検して、動くようであればベアリングが摩耗しているので交換してください。
- (V) アウトプットシャフトを点検して、動くようであればアライメントを調整 し、全てのスクリューをしっかり締めなおしてください。
- (VI) オイルの量は、2段変速ギアボックス横のフィルタープラグのギリギリまで満たされるように、一旦溢れるまで注ぎ入れてください。
- (VII) ギアボックスの固定ボルトが全て固く締まっているかを確認してください。

シフトレバーおよびケーブルを点検してください。高速ギアのときでも低速ギアのときでも常に最適な稼動が約束されるようにケーブルを調整してください。

5.4 定期点検として、この取扱説明書のセクション8「潤滑管理とメンテナンス」を参照して実施してください。

6.0 ドライブライン、パワーテイクオフ (PTO)

6.1 トラクターPTOドライブライン

- (1) ロッキングデバイスのシールドは常に完全な状態であることが必要です。
- (11) シールドは常に自在にスライドできる状態でなければなりません。
- (111)シールドに損傷がないかを点検してください。
- (IV) ドライブラインのシャフトは常に自在にスライドできる状態であることが 必要です。さもなければ、計量システムの誤作動を生じます。全てのシャ フトスプラインには潤滑油を差すようにしてください。
- (V) U-ジョイントクロスとヨークはベアリングカップに密着している必要があるので、たっぷりグリースを塗って"zerk(ザーク)"フィッティングを実施してください。

6.2 トラック搭載型ミキサーのPTOドライブライン

- (I) PTOシャフトシールの周りにオイル漏れが認められた場合は、シールを交換してください。
- (II) PTOとトランスミッションあるいはエンジンのクランクシャフトを固定する全てのボルトに緩みや欠損がないかを点検してください。
- (III) U-ジョイント、ベアリング、ヨークおよび各種ボルト類を点検してください。
- (IV) ドライブラインのUジョイント部位の潤滑は、取扱説明書の「潤滑注油、メンテナンス」にしたがって実施してください。

6.3 牽引式ミキサーのドライブライン

- (I) ピローブロックベアリングおよびドライブラインのヨークのセットスクリューやロックカラーに緩みや欠損がないかを点検し、そのような場合には整備、交換を行ってください。
- (II) ピローブロックベアリングのボルトの緩み欠損がある場合は、整備、交換をしてください。
- (III) 稼動中のドライブラインを点検してください。<u>危険:稼動部位には絶対</u> に近づきすぎないこと。だぶだぶした服は着用しないこと!
- (IV) バイブレーションの仕方、ベアリングの摩耗状態、U-ジョイント結合状態、 シャフトの湾曲かげんを点検して、老朽化、摩耗、損傷しているパーツは 交換してください。
- (V) ベアリングとライナーの動きを点検してください。シャフトの塗料が剥がれている箇所が認められる場合には、ベアリングのロッキングカラーの側面にシャフトが当たっていますので、アライメントを調整して緩んだロッキングボルトを固く締め直してください。
- (VI) セットスクリューの緩みやPTOシャフトがスリーブ内へ滑り込んでいないか を点検してください。このような状態は、ベアリングにスラスト荷重をか ける結果になります。
- (VII)ベントシフトを点検してください。注油スケジュールにしたがって交換、 差し油をしてください。

7.0 油圧システム

<u>クイックレファレンス(簡易マニュアル)</u>

この度は、カービィー油圧式ミキサーをお買上いただきありがとうございます。適切なお手入れと整備は油圧システムの寿命を長くさせます。

使用されているシステムでは、サウアー サンドストラッド・90シリーズのアクスルピストンポンプを2基、パーカー/VOAC・V14シリーズの可変容量型油圧モーターを2基、さらにフェアフィールドの遊星ギアを2基を搭載しています。

油圧システムの効率を保つため、注油には常に新しく清潔なオイルを使用してください。また、全ての油圧オイルは必ず 10マイクロフィルターを使用して<u>ろ過しながら</u>注油をしてください。いずれかのラインが損傷した場合には、交換が必要です。その際には、油圧システムにゴミなどが一切入り込まないように<u>厳重な注意</u>をしてください。開いているラインには全て蓋をしてください。フィルターのインジケータは定期的に確認し、フィルター交換はインジケーターあるいはフィルターの耐久時間にしたがって適切に実施してください。フィルター交換の際には、必ずキャニスターの 0-リングも同時に交換をしてください。

フィルター交換の際には、カービィー純正のフィルターを使用することをお勧めします。フィルターは、最低でも10-マイクロフィルターのものが必要です。オイルは、ペンゾイル社のAW68指定となります。

定期的な適切なメンテナンスとフィルター交換は非常に大切です。製品保証は、定期的なメンテナンスが実施されている場合に限り有効となります。オイルおよびフィルター交換が適切な時期に行われていない場合には、<u>保証は無効</u>となります。常にオイルフィルターを清潔に保ち、またフィルター交換の際には異物の混入を防ぐことがオイルの汚れを防ぎます。

全ての油圧フィルターと遊星ギアは、<u>初動から50時間使用</u>したところで一回目の交換を実施してください。二回目以降の交換は、<u>500時間ごと</u>に行ってください。いつ頃フィルター交換が必要になるかは、油圧液容器の上にある容器フィルターゲージが参考になります。

〔注意〕:オイル容器には4個のフィルター(Wetウェット2個、Dryドライ2個)が付いています。ゲージの針が黄色ゾーンに位置している場合は、容器フィルターの交換が必要です。ゲージの針が黄色ゾーンを示していたら、24時間以内にフィルターを交換してください。さらに、油圧ポンプにはフィルターが2個付いています。フィルターの上にはインジケーター(内側が緑色)が付いていて内側にガラスバブル(玉)が見えます。このインジケーターの内側が赤色に変ったら直ちにフィルター(2個とも)を交換してください。

遊星ギアの一回目のオイル交換は、<u>初動から50時間使用</u>したところで実施してください。二回目以降のオイル交換は、<u>1000時間ごと</u>に行ってください。

遊星ギアボックスのオイル交換の手順

- 1. 先ず最初にユニットを稼動させてオイルを温めてください。
- 2. 次に、遊星ギアのオイルを排出します。遊星ギアボックスの下にバケツを置き、ギアボックスの<u>下部</u>ホースを外して使用済みオイルを排出します。(このホースはギアオイル容器の下へ繋がっています。)外した<u>下部</u>ホースの中に溜まっているオイルもバケツに捨ててください。
- 3. ギアボックスの<u>上部</u>ホースを外してください。<u>上部</u>ホースとは、遊星ギアボックスの横から出ているホースです。エアーホースを<u>上部</u>ホースの端に付けてください。エアーコンプレッサーを使ってやさしく(20psi.以下の圧力で)ギアボックスの底からオイルを抜いてください。[注意]:過度な気圧が掛かるとギアボックスの上部アウトプットシールが損傷することがあります。
- 4. 新しいオイルを注入するには、先ず、<u>下部</u>ホースをギアボックス底に接続してください。
- 5. 次に、(温めた)オイルを容器キャップロから注入してください。この時、 オイルは上部ホースの端から溢れ出るまで注油してください。
- 6. 上部ホースにプラグを再び付けて、必要ならば、メモリのラインに達するまでオイルを入れてください。量を確認しながら注油してください。

推奨されるオイルは、ペンズオイルの PENNZOIL MULTI-PURPOSE GEARLUBE 4140, GRADE SAE-85W-140 "<u>EP" (Extreme Pressure</u>) です。(他のオイルは以下のリストを参照してください)

「延長保証」オプションをご購入の際には、オイルのサンプル・キットを差し上げています。オイル点検の際にご使用ください。指示に従って定期的にオイルを点検することはとても重要です。一度でも点検を怠ると保証は無効となります。

オイルの点検用サンプルをお送りいただけますと、分析の結果をオーナーにお送りいたします。この定期点検のオイル分析情報は油圧システムの状態とメンテナンスにとって、とても貴重な情報となります。取扱説明書の指示に従ってオイルの状態をきれいに保つことは、オーナーの責任となります。<u>オイルサンプルの提出と同時にフィルターの交換が必要です。最初のオイルフィルターの交換の時期は、実稼動50時間後です</u>。

オイルの分析結果が届いたら内容を確認し、オイルの質が適正基準に合っているか、基準を超えている項目が無いかを必ず確かめてください。油圧オイルの「クリーン・コード」基準をここに示します。油圧オイルは18/16/13レンジに該当していなければなりません。この基準値以下の場合は「良」となります。基準値を超えている場合は、オイル汚れが原因で油圧システムの寿命が短くなる恐れがあります。直ちに油圧フィルターとオイルを交換し、50時間の実使用後に再度オイル検査を受けてください。

ISO コード 18/16/13 = 粒子の個数 粒子 ≥2 ミクロン 粒子 ≥5 ミクロン 粒子 ≥5 ミクロン

「延長保証」をご購入の方は、オイル点検用のサンプル容器セットが付いてきます。 オイルを採取して分析検査を受けるのはお客様の責任となります。送料はお客様のご 負担となります。

事前に、次回交換用のオイルフィルターを購入しておくことを強くお勧めします。内部タンク用(#7954)を2個、チャージポンプ用(#7956)を2個、小型ブリーザーフィルター(#7953B)が2個必要です。 (ブリーザーフィルターは油圧オイル容器の上にあるフィルターキャップの横にあります。)オイルフィルター交換の際には、<u>絶対に</u>紙製フィルターは使用しないでください。

カービィー社では、高機能かつ高性能なMicroglassIIIタイプをご用意しています。

オイル温度、冷却システム、オイル残量センサー、自動停止システム

この機種には、油圧オイル温度リーダー(読み上げオプション) と油圧冷却システム が搭載されています。

通常作動中の油圧システムの温度は外気温や使用頻度によって変わってきますが、一般には65.5~82.2℃の範囲です。

自動停止システムは87.8℃で作動します。油圧オイルの温度が87.8℃に達すると、油圧システムは自動的に停止します。

オイルが高温になり油圧システムが自動停止しても、トラック搭載型モデルではそのままトラックを運転することが可能です。しかし、油圧システムはオイルが冷えるまで作動しません。もし、自動停止機能に問題が生じ、その原因がわからない場合には弊社(米国-209-723-0778)までご連絡ください。

また、この機種にはファン付き油圧オイル冷却システムが搭載されています。冷却システムはオイルが48.9℃に達すると作動します。冷却システムのラジエーターは<u>毎日</u>掃除してください。[<u>注意</u>]:エアーコンプレッサーを使ってラジエーターの掃除をする場合は、冷却ファンの翼を損傷しないように十分注意してください。油圧オイルが48.9℃を超えた状態での冷却ファンの動きを定期的に点検してください。

さらにこの機種には、油圧オイル容器にオイル残量センサーが付いています。何らかの理由で油圧システム内のオイルが減ってしまった場合には、油圧システムは自動的に停止します。油圧システムが自動停止した場合、フロントポンプ付きトラック搭載型の機種では絶対にトラックのエンジンをスタートさせないでください。

<u>油圧システムが自動停止したトラックのエンジンを掛けると、トラックのエンジンに</u> 深刻な損傷を与えます。

オイル残量の減少による自動停止が作動した場合には、その原因を明らかにするためにシステムの点検が必要です。万が一、<u>自動停止システムが搭載されていない</u>機種で 異常なオイル減少が生じた場合には、<u>直ち</u>にトラックのエンジンを<u>停止してください</u>。 直ちにエンジンを停止しないと、油圧システムに<u>深刻な損傷</u>を与えることになります。

一般的なチェックリスト

- <u>7.1</u> 全ての取付具、パイプ、チューブ、ホースを点検し、漏れがある場合は修理してください。
- 7.2 メインタンクのオイル量を点検してください。オイルゲージは950まで測れます。
- 7.3 トラクター使用でのミキサー稼動には、毎分531@2200P. S. I. の最大ポンプ容量が必要です。また、稼動に必要な最小ポンプ容量は、毎分461@2200P. S. I です。
- <u>7.4</u> マニホールドのブロックは、毎分<u>530</u>@3000P.S.lです。<u>超過は絶対に厳禁です</u>!
- 7.5 マニホールドのリリーフバルブは、最大の安全を考慮し@2200P.S.Iに初期設定されています。
- 7.6 マニホールドのニードルバルブはドアが開く速度をコントロールします。適宜 調節してください。
- <u>7.7</u> ディスチャージ・コンベヤーのモーターは、最大毎分<u>57</u>2@1700P. S. lです。
- 7.8 ディスチャージ・コンベヤーを通常の速さで稼動させる場合、最少で毎分<u>460</u>、 最大で毎分<u>530</u>のモーターオイルが必要です。コンベヤーの速さはミキサーの横 に付いているクロスフィードコントロール・バルブで調節できます。
- 7.9 ディスチャージ・コンベヤーのモーターのオイル圧(PSI)が足りないと失速します。誤まった調整、設定はポンプやモーターを摩耗します。
- 7.10 ポンプからのモーターオイルの流れが悪くなるとディスチャージ・コンベヤーの速度が遅くなることがあります。トラクターの油圧ホースやシステムに問題がありオイルの流れが阻害されているか、またはポンプの老朽化が疑われます。
- 7.11 コンベヤーのモーターおよび油圧ドアを作動するために、ミキサーには12ボルトのソレノイドバルブ(電磁弁)が付いています。ソレノイドの両端の穴に1/8″(3.18mm)のシャフトを挿入することで手動で調整することができます。12ボルトの電力供給やスイッチに支障が生じた場合や、ディスチャージ作業中に生じた何がしかの問題によってソレノイドが正常に作動しない場合には、この方法を用い手動で調整してください。
- 7.12 点検・修理の際は、この取扱説明書のセクション8「潤滑注油、メンテナンス」を参照して実施してください。

8.0 潤滑管理とメンテナンス

- 8.1 主なオーガーベアリング
 - (I) オーガーの下に位置する各遊星ギアにはトップベアリングが1個づつ付いていますので潤滑してください。ミキサー横にあるグリースバンクザークからこれらのベアリングを潤滑してください。これらのベアリング潤滑は140時間ごとに実施してください。
 - (II) 全てのグリースラインやザークフィティングにおいて潤滑が十分であるか、 調子よく作動しているか、塞っていないか、欠損やよじれが無いかを点検 してください。
 - (III)ベアリングにはハンドポンプ式の標準グリースを使用し、使用量はベアリング1個に対してポンプグリースを1回押しが適量です。全ての機械やベアリングが常に適切な潤滑状態で作動できるように維持してください。

[注意] <u>過剰なグリースは禁止。作業は絶対に一人で行わない</u>。 十分に 危険予防を実施すること。

- 1. 作動中の部位は危険!
- 2. ブカブカした服やヒラヒラした服は着ない!
- 3. PTOは危険!
- 8.2 トレーラー搭載型ミキサーのL型およびT型遊星ギア
 - (1) 2個のザークフィティングが付いています。
 - (11) 新型モデルではグリースポートはミキサーの横にあります。
 - (111)140時間ごとに潤滑してください。
 - (IV) ベアリングにはハンドポンプ式の標準グリースを使用し、ベアリング1個に対してポンプグリースを1回押し(分量)が適量です。
- 8.3 ディスチャージコンベアーのベアリング
 - (I) クロスフィード・コンベアーのディスチャージ端に、フランジベアリングが 2個ついています。
 - (11) 反対側のディスチャージに、テイクアップベアリングが2個ついています。
 - (111)どちらともザークフィッティングなので1週間に一度の潤滑が必要です。
 - (IV) 全てのグリースラインやザークフィティングの潤滑が十分であるか、調子よく 作動しているか、塞っていないか、欠損やよじれが無いかを点検してください。
 - (V) ベアリングにはハンドポンプ式の標準グリースを使用し、使用分量はベアリング1個に対してポンプグリースを3~4回押しが適量です。全ての機械やベアリングが常に適正な潤滑状態を保ち動作するようにしてください。グリースの付け過ぎはベアリングシールの破裂を起こします。

[注意] <u>過剰なグリースは禁止。作業は絶対に一人で行わない</u>。 十分に 危険予防を実施すること。

- 1. 作動中の部位は危険!
- 2. ブカブカした服やヒラヒラした服は着ない!
- 3. PTOは危険!
- 8.4 パワーテイクオフ、U-ジョイントとスリップスリーブ
 - (I) 安全防止の徹底:以下の場合には絶対に点検修理作業を行わないでください!
 - (a) トラクター稼動中
 - (b) PTO稼動中あるいは流電中
 - (c) PTO、U-ジョイントとヨークの潤滑作業の際は、トラックあるいはトラクターのエンジンを切って、必ずイグニッションキーを抜いてください。
 - (II) U-ジョイント(クロス&ヨーク)はベアリングカップに密着させてください。
 - (III)ベアリングはザークフィティングです。ハンドポンプ式の標準グリースを使用し、4個全てのU-ジョイントベアリングカップからグリースが溢れ出てくるまで潤滑してください。
- 8.5 全ての安全シールドを点検し、あるべき場所に正常な状態で付いているかを確認してください。

<u>潤滑管理・メンテナンス スケジュール</u>

以下のガイドライン表に従って基本定期点検、潤滑注油メンテナンスを実施してください。但し、この取扱説明書で特別な指示がされている場合には、その指示に従ってください。

予防保全 点検整備	最初の 50 時間	その後 140 時間毎	その後 200 時間毎	その後 500 時間毎	その後 1000 時間毎	その後 3 ヶ月毎	その後 6 ヶ月毎	その後 12 ヶ月毎
全てのギアボックス オイル交換	X	valies es	- 3 (F) F		X (2)	77174	X (2)	771.4
ギアボックスオイルのサンプル採取(1)	X				X (2)		X (2)	
油圧オイル交換 サンプル郵送提出								X
油圧オイルの分析用サンプル採取(1)	X			X (3)		X (3)		
遊星ベアリング トップ・グリース		X						
油圧オイル フィルター交換	X			X (3)		X (3)		
全ミキサーベアリング グリース			Х					
PTO、ドライブ ライン& スリップスリーブ グリース			X					
ミキサー 総点検			X					
ホイールベエアリング リパック								X

注意: 詳しい予防整備スケジュールは、この章の最後にある「メンテナンススケジュール」チェックリスト(点検実施記録用紙)を参照ください。

- (1) 「延長保証」オプションプランをご購入の方は、この取扱説明書の「保証書」規約欄の記述にしたがって分析検査用のサンプルオイルを採取することが<u>義務</u>付けられています。義務を怠ると保証が<u>無効</u>となります。「延長保証」をご購入でない場合も、機器の適切なメインテナンスのため、記述に従い定期的にオイル検点・検査は実施することを強くお勧めします。
- (2) 1000時間あるいは6ヶ月のどちらか先に到達した時期に実施してください。
- (3) 500時間あるいは3ヶ月のどちらか先に到達した時期に実施してください。

潤滑油の種類

		,	
<u>コンポーネント</u>	潤滑オイル	潤滑オイル	潤滑オイル
	<u>名称</u>	<u>種類</u>	<u>グレード</u>
遊星ギアボックス	下記	下記	下記
オイル	A: 1、2、3	A: 1、2、3	A: 1、2、3
(重要!!)	参照	参照	参照
遊星ギアボックス	下記	下記	下記
トップベアリング	B:	B:	B:
グリース	参照	参照	参照
L型 および T型	下記	下記	下記
ギアボックス グリース	A: 1、2、3	A: 1、2、3	A: 1、2、3
(トラクター牽引型のみ)	参照	参照	参照
ベアリングおよび ドライブラインヨーク グリース	PENNZOIL	AW	NLGI #2
2段変速スピード ギアボックス オイル	下記 A: 1、2、3 参照	下記 A: 1、2、3 参照	下記 A: 1、2、3 参照
油圧システム オイル (トラック搭載型のみ)	PENNZOIL	AW	68
油圧モーター	下記	下記	下記
スプライン	A: 1、2、3	A: 1、2、3	A: 1、2、3
(トラック搭載型のみ)	参照	参照	参照

A. <u>遊星ギアボックス用オイルの種類</u>

(これらは、L型、T型、および2段変速ギアボックスで使用します)

- 1.) MobilMobilube SHC 75W-90
- 2.) Chevron.....Chevron RPM Synthetic Gear Lubricant SAE 75W-90
- 3.) Texaco.....Texaco Syn-Star GL 75W-90
- 4.) Texaco multigear EP SAE 85W-140
- * 重要!!全てのギアオイルは極圧添加剤 (EP)配合タイプを選ぶ必要があります。

B. <u>遊星ギアボックスのトップベアリング用オイルの種類</u>

**NLGIグレード2EP配合オイル

C. <u>カップリング・グリース</u>

Texaco Coupling grease, CPS number 221912

オス・メスのスプラインシャフトとカップリングのとき、スライン素材のフレッチングを 減少させるために使用します。

グリース塗る場所:

- PT0スプラインの接続部
- 油圧モータースプラインと遊星ギアのインプットスプライン
- L型&T型ギアボックスと遊星ギアボックスとの間

オイル交換とサンプル採取の手順

以下は、ミキサーのギアボックスおよび油圧回路(トラック搭載型用)のオイル交換とオイルサンプル採取の手順です。

注意:オイル交換およびサンプル採取する際には、必ず一旦機器を稼動させて、稼動したらすぐにオイルの交換、採取作業を実施してください。これはオイルを温めることでオイルの排出(流れ)をより円滑にするためです。さらに、オイル中の様々な粒子をサスペンションへ移動させることで、より適切なサンプルを採取するためです。

オイルの点検・整備をするときは、必ず平らな場所に駐車させてください。

1. ギアボックス:

A. <u>遊星ギアボックス</u> (トラック搭載型、トラクター牽引式)

<u>ギアボックスの油抜き</u>:

ステップ

- 1. 排出プラグはギアボックスの底に位置しています。
- 2. 排出口とその周りをきれいに拭いてください。
- 3. ギアボックス排出プラグの下にバケツを置いてください。
- 4. ギアボックスの底から排出プラグを外してください。
- 5. オイルを抜いている最中にきれいな容器にサンプルを採取してください。
- 6. サンプル容器に蓋をしてインフォーメーションシートに 必要事項を記入してください。
- 7. ギアボックス内のオイルが完全に抜けたら排出プラグをしっかり付けてください。

ギアボックスへの給油:

ステップ

- 1. "ハイレベル"給油ホースに付いた蓋を外してください。 (ホースは遊星ギアから垂れ下がっています)
- 2. リモートギアボックスのオイルタンクから給油ホースを 外してください。
- 3. 給油ホースからギアボックスへ給油してください。<u>注意</u>: オイルは粘性が高く流れ難いので給油には吐出ポンプを 使います。ポンプ使用の際は、シールが損傷しないよう 吐出ポンプは絶対に圧力10psi. を超えないでください。
- 4. <u>重要</u>: ギアボックスが満タンになると"ハイレベル"給油 ホースからオイルが溢れ出ます。ミキサーの再稼動には、 ギアボックスオイルが<u>完全に満タン</u>であることが必要で す。給油ホースからオイルが溢れ出るの必ずを確認して からミキサーを稼動させてください。
- 5."ハイレベル"給油ホースからオイルが溢れ出たら給油を 停止して様子を見てください。
- 6. "ハイレベル"給油ホースからオイルがこれ以上でないことを確認してから給油ホースの蓋を<u>しっかり</u>閉めてください。
- 7. オイルタンクについている透明なガラス測量器で油量を 確認してください。油量がほぼ真ん中に位置していることが必要です。少ない場合はさらに給油してください。
- 8. ミキサーを稼動させ、油量とオイル漏れを点検してください。
- 9. 以上でオイル交換は完了です。
- 10. 重要: オイル交換後の一週間は毎日オイル量を点検して タンクのオイル量が維持されているかを確認してください。





B. L型およびT型ギアボックス (トラクター牽引式のみ)

ギアボックスの油抜き:


ステップ

- 1. 排出プラグはギアボックスの底に位置しています。
- 2. 排出口とその周りをきれいに拭いてください。
- 3. ギアボックス排出プラグの下にバケツを置いてください。
- 4. ギアボックスの底から排出プラグを外してください。
- オイルを抜いている最中にきれいな容器にサンプルを採取してください。
- 6. サンプル容器に蓋をしてインフォーメーション シートに必要事項を記入してください。
- 7. ギアボックス内のオイルが完全に抜けた ら排出プラグを<u>しっかり</u>付けてください。

ギアボックスへの給油:

ステップ

- 1. 注入プラグを外してください。(注入プラグは ギアの真ん中に位置しています)
- 2. プラグ穴からギアボックスへ給油してください。 (オイルは温かいとより速く流れます)
- 3. 注入プラグの穴からオイルが溢れ出るまで入れてください。
- 4. プラグは新しいものと交換し、周りのオイルを きれいに拭いてください。
- 5. ミキサーを稼動させ、油量とオイル漏れを点検してください。



<u>ギアボックスの油抜き</u>:

ステップ

- 1. 排出プラグはギアボックスの底に位置しています。
- 2. 排出口とその周りをきれいに拭いてください。
- 3. ギアボックス排出プラグの下にバケツを置いてくだ さい。
- 4. ギアボックス底から排出プラグを外してください。
- 5. オイルを抜いている最中にきれいな容器にサンプルを 採取してください。
- 6. サンプル容器に蓋をしてインフォーメーションシート に必要事項を記入してください。
- 7. ギアボックス内のオイルが完全に抜けたら排出プラグ を<u>しっかり</u>付けてください。





C. <u>2 段変速マニュアルシフトギアボックス</u>(トラクター仕様でのオプションのみ):続き ギアボックスへの給油:


ステップ

- 1. 注入プラグを外してください。 (注入プラグは ギアの横に位置しています)
- 2. プラグ穴からギアボックスへ給油してください。 (オイルは<u>温かい</u>とより速く流れます)
- 3. 注入プラグの穴からオイルが溢れ出るまで入れてください。
- 4. プラグは新しいものと交換し、周りのオイルを きれいに拭いてください。
- 5. ミキサーを稼動させ、油量とオイル漏れを点検してください。




<u>II. 油圧システム</u> (トラック搭載型のみ) : サンプル採取の手順:

- 1. 標準となるオイルサンプルは、フィルターを通 過する前のオイル、すなわちエンジンを切った すぐ後のオイルを採取してください。
- 2. 先ずバンパイアポンプの準備です。ポンプのスレット(握り手部(1))が、汚れていたら糸くずのつかない布できれいにしてください。
- 3. サンプルは、ディップ-スティック開口から素早く採取します。チューブは必要な長さに切ってください。チューブの端は斜め45度に切ります。
- 4. ポンプのアルミ製ローレット頭ねじ(2)を緩め、 ねじ穴からチューブを挿入してください。
- 5. ローレット頭ねじ(2)を締め、チューブ(6)が シール(3)に密着するようにしてください。 これで、ポンプの準備は完了です。



- 6. バンパイアポンプにサンプル容器(5)を取り付けます。
- 7. 適切にサンプルオイルを採取するため、チューブ に汚れが付かないように細心の注意を払ってくだ さい。
- 8. チューブを注入口から挿入してください。このとき、チューブがオイルタンクの底や側面に触れてはいけません。
- 9. サンプル容器は常に垂直に位置するように支えてください。(図参照)
- 10. オイルを容器へ吸引してください。吸引したオイルが溢れ出てポンプが汚染しないよう、早めにポンプを停止すること。採取したオイルを後で混ぜられるように、容器の上部に 1cmの空間を残すように採取してください。
- 11. ローレット頭ねじを緩めて減圧させ、ポンプからチューブを抜いてください。
- 12. サンプル容器を外してしっかり蓋(4)を閉めてください。



メンテナン	ノスス	ケ	ジュール	Kii	Ьÿ	
機種:	バーティカ	ル・、	フィードミキサー(トラクター牽引式)			
頻度:	100時間毎	(おそ	そよ1週間ごと)但し、以下に特記されている場	合を除く	0	
お客様氏名	:		場所:			
検査実施日	:年	月	<u>日</u>	時間	<u>分</u>	
シリアルナン	バー:		担当技術者氏名:			
1. お客者様との情報共有						
1. お各有様との情報共有	部位	項目	点検作業内容	確認 チェック	定期点検	
	一般		運転者(使用者)との会話での確認		7/12	
	77.2		点検技術者との会話での確認			
2. 油圧システム		_	MININIA CONTRIBU	7		
	部位	項目	点検作業内容	確認 チェック	定期点検 年/回	
	全般	1	漏れ(ホース、フィッティング、シール他)			
			オイルの量・補給(サンプル採取後)			
			圧の点検・設定と記録			
		4	ホースの摩耗と接続具合			
		5	ミキサーを稼動させて作動状態を点検			
		0.0	油圧シリンダーおよびモーターの稼動具合			
3. メカニカルシステム						
	部位	項目	点検作業内容	確認 チェック	定期点検 年/回	
	全般	1	全ての安全ガードの装備(不備はオーナーへ告知)			
		$\overline{}$	ミキサーを稼動させて異常音を検査			
	Ī	3	パーツの摩耗、損傷、欠損の有無			
	Ī		全てのザークフィッティングとその他パーツの潤滑			
			ドライブラインのシャーピン			
	**ロギマギ…カフ	,	オイル量の点検(毎日)と補充			
	遊星ギアボックス		1.000時間毎にサンプル検査・初回オイル交換は50時間後 オイルサンプル定期採取・分析検査のサンプル発送			
			オイルの透明度と汚れ			
		-	140時間毎にベアリングへの油さし			
		- 4	140時間毎にベググングへの温さし			
	L型、T型		オイル量の点検 (毎日) と補充			
	ギアボックス	1	TOOLSTEE TO THE TOTAL TO	-		
		2	ベアリングへの油さし(2箇所/ギアボックス)			
	オーガー		稼動時(前回転・逆回転)のバックラッシュと緩み			
	1		フライトの損傷・摩耗			
		3	ナイフの磨耗・緩み			
	A3 404 L2 L - 14	38		7		
	飼料ボックス槽 (メイン・タブ)		飼料ボックス槽の内部(側壁、底)の摩耗・損傷	-		
	(24)2437)		ステンレス継ぎ目の劣化・損傷	-		
		3	ドアの状態(調整・潤滑)	0		

				_		
		4	ヘイブレーキの作動状態			
	クロスコンベア	1	チェーン組立の劣化・摩耗			
		2	フロアリングの摩耗・損傷			
		3	ドライブシステム			
		4	コンベアの作動状態(巻取り)・調整整備			
		5	クロスコンベアのスライド状態			
	2速ギアボックス	1	ヨーク(セットスクリュー)の緩み			
	1	2	(サンプル採取後の)オイル量・補充			
			シフト圧の点検と記録			
	1		シフト連結連動状態と緩み・調整整備			
	1		ギアボックス装着ボルトの緩み			
			1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 1 / 1 / 2			
	РТО	1				
	. 10	<u></u>	The state of the s			
<u>4. 計量システム</u>						
1. III = 7.7.7.4						
	部位	項目	 	確認 チェック	定期点検	
	1		計量状態を確認	7 + 7 7	4/凹	
	_ 全般		ロードセルのローテーションの確認			
			ワイヤーの損傷			
		4				
	-		ローカルサポート、トラックフレームの亀裂損傷			
		6	ロードセルの緩み	-		
r						
5. ミキサーの稼動テスト						
				確認	定期点検	
		項目	700 [2411 2441 7 E	チェック	年/回	
	全般	1	飼料を投入し15分以上稼動させ作業状態を確認			
	_		する。稼動中の機器の周りを一周囲して全てのコ			
	_		ンポーネントが順調に作動しているかを確認する。			
追記・コメント(その他):						
1				1		

全ての点検整備完了後には、実施日と作業者サインを記入したステッカーをシリアルIDプレートの横に貼付してください。

<u>注意</u>: この「メンテナンス実施記録」シートは、コピーをして定期点検整備の際に使用してください。定期点検は、このシートの点検項目にしたがって行い、終了後は点検実施証明書として大切に保管してください。

				All Vision	- Victoria	
メンテナ	ンスプ	くク	「ジュール	Ki	Ъў	
機種:	バーティカル	レ・フ	ィードミキサー(トラック搭載型)			
頻度:	100時間毎	(おそ。	よ1週間ごと) 但し、以下に特記されている場合を除	く 。		
お客様	氏名:		場所:			
 	施日: <u> </u>	В		問 分		
	/ナンバー:					
				Trbr=31		
	部位	項日	点検作業内容	確認 チェック	定期点検	
	全般		運転者(使用者)との会話での確認	, _ , ,	千/ 凸	
	אוו ב		点検技術者との会話での確認			
<u>2. 油圧システム</u>			MINISTRI CON ALL CONFERIO			
<u> </u>				Trito = 21		
	部位	項目	点検作業内容	確認 チェック	定期点検	
	全般		漏れ(ホース、フィティング、シール他)	7 = 7.7	4/四	
	土阪	-	オイルサンプル採取(500時間毎)			
		-	オイル量・補給			
		_	オイルフィルター交換(<u>500時間毎</u>)			
			油圧オイルの交換 (4,000時間毎;約1年)			
			バイパス(リリーフ) 圧の点検・設定と記録			
			ホースの劣化・摩耗			
			ミキサーを稼動させて異常音を検査			
			ミキサーを稼動させて作動状態を点検			
		10	ドライブラインからポンプまでの状態(3一クは8時間毎に潤滑)			
			(針ノズルで式潤滑スプレー使用する)			
			油圧駆動部分(アクチュエーター)の作動状態 ポンプ圧の点検・記録(ロード有り及び無しの場合)			
			モーター圧の点検・記録(ロード有り及び無しの場合)			
			ヒートエクスチェンジャー(ラジェーター)の掃除(毎日)			
3. メカニカルシステム		14	こートエクスフェンフヤー(フクエーター)の掃除(垂直)			
<u> </u>				-4		
	部位	項目	点検作業内容	確認 チェック	定期点検	
			無快TF素内台 全ての安全ガードの装備(不備はオーナーへ告知)	7 ± 7 7	年/回	
	│ 全般 │	1	ミキサーを稼動させて異常音を検査			
		2				
	1	3	パーツの摩耗、損傷、欠損の有無			
		4	全てのザークフィッティングとその他パーツの潤滑	+		
	遊星ギアボックス	1	オイル量の点検(毎日)と補充 1,000時間毎にサンブル検査・初回オイル交換は50時間後			
	1	2	オイルサンプル定期採取・分析検査のサンプル発送			
	1	3	オイルの透明度			
	1	4	140時間毎にベアリングへの油さし			

	オーガー	1	稼動時(前回転・逆回転)のバックラッシュと緩み			
]	2	フライトの損傷・摩耗			
]	3	ナイフの摩耗・緩み			
	飼料ボックス槽	1	飼料ボックス槽の内部(側壁、底)の摩耗・損傷			
	(メイン・タブ)	2	ステンレス継ぎ目の劣化・損傷			
	1	3	ドアの状態(調整・潤滑)			
	1	4	ヘイブレーキの作動状態			
	クロスコンベアー	1	チェーン組立の劣化・摩耗			
	1		フロアリングの摩耗・損傷			
	1		ドライブシステム			
	1		コンベアの作動状態(巻取り)・調整整備			
	1	5	クロスコンベアのスライド状態			
<u>4. 計量システム</u>						
(メカニカル)				確認	定期点検	
	部位	項目	点検作業内容	チェック	年/回	
	全般	1	計量状態を確認			
	1	2	ロードセルのローテーションの確認、ロッキングスクリュー締め直し			
	1		ワイヤーの損傷			
	1		ロードセルの∀ブラケット装具の手入れと点検			
	1	5	ローカルサポート、トラックフレームの亀裂損傷			
	1				1	
		6				
		6	22.23mm (7/8") ブラスケット装着ボルトの緩み			
追記事項およびコメント	· :	6	22.23mm (7/8") ブラスケット装着ボルトの緩み			
追記事項およびコメント	<u> </u>	6	22.23mm (7/8") ブラスケット装着ボルトの緩み			
追記事項およびコメント	<u> </u>	6	22.23mm (7/8") ブラスケット装着ボルトの緩み			
追記事項およびコメント		6	22.23mm (7/8") ブラスケット装着ボルトの緩み			
追記事項およびコメント	<u>.</u>	6	22.23mm (7/8") ブラスケット装着ボルトの緩み			
追記事項およびコメント	:	6	22.23mm (7/8") ブラスケット装着ボルトの緩み			
追記事項およびコメント		6	22.23mm (7/8") ブラスケット装着ボルトの緩み			

全ての点検整備完了後には、実施日と作業者サインを記入したステッカーをシリアルIDプレートの横に貼付してください。

注意:

上記の定期点検項目はフィードミキサー機器に関するものであり、トラックの定期点検・安全保全管理は含まれていません。

注意: この「メンテナンス実施記録」シートは、コピーをして定期点検整備の際に使用してください。定期点検は、このシートの点検項目にしたがって行い、終了後は点検実施証明書として大切に保管してください。

9.0 エレクトリック計量器とロードセル

注意:直接機器へ溶接することは禁止です。

マイクロプロセッサーや歪ゲージへの損傷を防ぐため、溶接する前には必ず計量器の電源を切ってください。

ロードセルに装備されている安定用ブラケットには、それぞれ4つのボルトが付いています。 このボルトは自在に可動することが必要です。

計量器が正しく作動するためには、最低12ボルト(最高15ボルト)の電圧が必要です。 詳細は別紙の計量器マニュアルを参照してください。

電源、蓄電池端子、接続部位は常にきれいに保ち、腐食しないように密封してください。

電源やアースの接続に緩みや不具合があると、正確な計測の妨げとなります。

J-Boxケーブル、ロードセルケーブル、電源ケーブルに劣化、損傷、過剰なたるみや過度な引っ張りなどが無いかどうか、また、端子や接続に不具合は無いかを点検し、支障があれば整備してください。

注意:オープンワイヤー、J-Boxあるいは計量器に直接水や雨が当たらないようにしてください。全ての挿入口は防水加工されていますが、直接水に曝されることは厳禁です。

計量器は耐久性がありますが、マイクロプロセッサーは電気干渉にとても繊細です。

- (I) 商用電源でステーショナリー(定置型) ミキサーを使用する際は、電力が安定していることを確かめてください。
- (II) 正しい計量が妨げられる要因として、供給電力や電力回路が原因となる場合があります。点検方法は、計量器を単独で充電された12ボルトの車両バッテリーに接続して、計量器の作動を確認してください。このとき計量器が正しく作動していれば、電源が不具合の原因です。
- (III) この方法は、他の不具合の原因を調べる際にも役立ちます。

注意: 計量器の修理は、必ず専門技師に依頼してください。

注意: 電気モーター、電力供給、コントロールキャビネットの修理は、認定 された電気技師に依頼しなければなりません。

**特記:詳細は付録を参照してください。

10.0 操作方法

<u>始動前の点検・確認リスト</u>(全ての機器を停止させてエンジンキーは外しておく)

カービィーミキサーを稼動させる前に、以下の項目を必ず確認してください。 不具合が見つかった場合には、すぐに修理、改善してください。

トラック搭載型

- ・ 全ての防御ガードが完備していますか。
- 油圧ラインの摩耗、損傷、接続具合やオイル漏れはありませんか。 (必ず目で見て確認してください)
- 油圧タンクのオイル量は適正ですか。
- ・ ミキサーの内部を確認し、ステンレス張り部分やブレードに欠損、損傷、 また異物の混入はありませんか。(必ず<u>目で見て</u>確認してください)
- 遊星ギアのオイル量は適正ですか。
- 油圧タンクのフィルターゲージは緑になっていますか。
- チャージポンプフィルターのガラス玉は緑の位置にありますか。
- 前部ディスチャージドアは閉じていますか。
- 後部ディスチャージドアは閉じていますか。(後部ドアが付いている場合)
- ヘイストップは適切に装着されていますか。

トラクター牽引式

- ・ 全ての防御ガードが完備していますか。
- ミキサーのPTOロックカラーはトラクターに適切に装着されていますか。
- ミキサーのPTO防御ガードにいかなる損傷も見られませんか。
- 油圧ラインは、トラクターの油圧リモートに取付けられていますか。
- ・ ミキサーの内部を確認し、ステンレス張り部分やブレードに欠損、損傷、 また異物の混入はありませんか。(必ず目で見て確認してください)
- 遊星ギアのオイル量は適正ですか。
- 遊星ギアのオイル漏れは見られませんか。
- タイヤの空気圧は適正ですか。(タイヤ側面に記された最高値まで加圧すること)
- 前部ディスチャージドアは閉じていますか。
- ・ 後部ディスチャージドアは閉じていますか。 (後部ドアが付いている場合)
- ヘイストップは適切に装着されていますか。

ローディング、ディスチャージ方法

重要 - スイッチやTレバーを使ってPTOや油圧オーガーを始動させる前に、エンジンの速度を十分下げてください。そうしないとドライブシステムに損傷を引き起こします。

操作手順は以下の通りです。

- 前部ドアを開けて、閉じてください。
- 後部ドアを開けて、閉じてください。(後部ドアが付いている場合)
- ディスチャージコンベヤーのチェーンを稼動させ、停止してください。
- コンベヤーのスライドを内、外へスライドさせてください。(搭載されている場合)
- ・ 計量器のスイッチを入れ、ゼロバランスまたは計量器の取扱説明書の 指示に従って操作してください。

- ・ <u>トラック搭載型</u>: ミキサーを稼動する際は、2段変速ギアを高から低へ入れ換えてオーガーが最も低速で作動するようにしてください。(この取扱説明書の「2段変速操作の手順」を参照ください。)
- ・ <u>トラック搭載型のミキサーを稼動させる際は、常に遊星ギアボックスの中で</u> 最も低速なギア設定を実施すること。

通常の割合で混合する場合は、平均3~5分の攪拌時間で適切な混合具合になります。 飼料を投入し攪拌し始める場所から給餌場所への移動中の攪拌時間も考慮してください。それぞれの条件により多少の違いが生じるので、最適な攪拌時間は使用しながら 定めていってください。

ミキサーに投入されたヘイ(乾草)の長さは、以下の条件によって変わってきます。

- ・ ヘイ(乾草)の種類と質
- ヘイストップの設定(内側か外側か)
- ・ オーガーの刃の数と切れ具合
- オーガーの速度(RPM-エンジンの回転数/分による)
- 攪拌時間

静止状態で攪拌する場合に推奨されるRPMは以下の通りです。(ミキサー稼動の際は、必ず全てのブレーキを作動させてください。)

トラック搭載型: 1,500~1,800 RPM トラックエンジンの回転数トラクター牽引式:1,600~1,800 RPM トラクターエンジンの回転数

— PTO 900RPM (1000RPM PTO's搭載の大型トラクターの場合)

— PTO 540RPM (540RPM PTO's搭載の小型トラクターの場合)

推奨されるRPMで稼動したミキサーへ乾草を投入してください。乾草を投入した後に長さを決める場合はヘイトップを確認しながら、さらに細かく裁断したい場合にはヘイストップを1つ挿入してください。もっと細かくしたい場合は2個目のヘイストップを挿入して、エンジンの回転数を確認してください。

次に飼料を投入する前には、乾草、ワイヤー、梱包物などの巻きつきや絡まりを完全に取り除いてください。乾草の積み山やプラットホームから<u>手作業で乾草を投入することは禁止です!ミキサーへの転落により重篤な人</u>身事故を生じます。

ミキサーへの投入作業は、必ず荷積み専用車両機器を使用すること。

さらに飼料や添加物を加えるときは以下のガイドラインに従ってください。

- 穀物などの乾物から初めて、軟らかいものは最後なるようにバランスよく投入してください。
- 濃縮物や少量の乾燥物は、中間時期に投入してください。
- サイレージ、切り野菜、その他水分の多いものは、その後に。
- ・ 最後に液状物(水、ホエー、動物性脂肪、糖みつ、液体サプリメント)を加えてください。

攪拌状態は、ミキサーのはしごやプラットホームから観察できます。観察の際は事故 防止のため、必ず一度に一人ずつ順番で行ってください。はしごやプラットホーム の利用は、ミキサーが停止状態のときに限ります。はしごやプラットホームよ

り高い位置には絶対に上らないでください。<u>ミキサーの稼動中は、はしごや</u> プラットホームの使用を禁じます。

<u>注意</u>:飼料の投入や攪拌場所から給餌場所への移動中も、可能な限りオーガーを稼動させたままにしてください。攪拌飼料の詰まりを最少に抑えられます。

- ・トラック搭載型ミキサーでは、スピードコントロールレバーを完全に「オフ(OFF)」 まで動かさず「OFF」の少し手前で止めると、移動中もオーガーを稼動させることが 出来ます。
- ・トラクター牽引式ミキサーでは、2段変速ギアを低速ギアに入れてPTOを最も低速でミキサーを稼動させたまま、最適なトラクター走行が可能なギアを選択することで、移動中もオーガーを稼動させながら走行することが出来ます。

ディスチャージの手順

ディスチャージの効率は、次の3条件で調節できます。

- ディスチャージドアの開閉頻度
- オーガー速度
- コンベアー速度

飼料配給のためにディスチャージドアを開いているときは、常にコンベアーを稼動状態にしてください。コンベアーの速さは、フローコントロール(流量調節1~10)で選択できます。 ディスチャージの速度設定を調整することで、1日の配給量を均等に配給することができます。

トラック搭載型では、コンベアーやドアのコントロールに必要な油圧オイルをきちんと供給できるように、トラックエンジンは1500~1800RPMで操作してください。エンジンの回転数が1500~1800RPMのときに、ミキサーの稼動効率が最も良い状態となります。

満載の飼料を配給開始するときは、先ずトラクターPTOを稼動させ、ミキサーは低速ギアに入れて、エンジンは1800RPMで操作してください。積載量が2720kg以下の場合には、トラクターのエンジン回転数は1800RPMに保ったまま、ミキサーのギアを高速に入れると手早い配給作業が可能となります

2段変速シフトの操作(トラクター牽引式のみ)

2段変速遊星ギアボックスでは、<u>必ず</u>PTOを停止してからギアの変速をしてください。

2段変速式リダクション機構は、スプラインを網内外をスライドさせることでなされています。そのためこの減速装置は、PTOが停止した静止状態(回転停止)で操作しなければなりません。アイソレータスプリングはクッションの役割をするためにこのデザインに組み込まれているのではないので、スプラインは完全な静止状態で作動する必要があります。スプリングは、ピストンがスプラインの先端に負荷を与えることなく作動できるように、また、一旦スプラインが微少でも回転し始めたらその稼動を加速させる役割をします。ゆえに完全にギアを変換するためには、PTOの低速ギアでの発進、加速が不可欠です。

- ・<u>ギア変換の際は、先ずエンジン速度を十分落としてPTOシャフトを解除し</u> <u>ます</u>。
- ・<u>トラクターの運転手台にあるトグルスイッチ、または、マニュアルのケーブルレバーを操作しエンジンの回転数を十分下げた状態でPTOを解除して、ギア変換をしてください</u>。
- PTOをゆっくり作動させ、ギア変換の完了を確認してください。

もしガリガリと歯止めの擦れる音がした場合には、ギアが正常に変換されていません。このような場合でも、スプリングがスプラインへの負荷を調節しているので、トランスミッションに直接悪い影響は与えることはありません。

<u>もう一度、先に示した操作手順でギア変換を行ってください。その際、必ずエンジンの回転数を下げてPTOが停止することを確認してください。ギアが完全に変換できたら、求める速度に達するまで徐々にエンジン速度を上げていってくだ</u>さい。

<u>2段変速シフトの操作</u>(トラック搭載型・定置型)

トラック搭載型および定置型ミキサーには、ミキシングオーガーの遊星ギアドライブのそれぞれに2段変速油圧モーターが搭載されています。

オーガーの速度は、2つの要因、つまりトラックのRPMとオーガーを回転させる油圧システムの圧力で決まります。


RPMが1,800rpmのトラックを使用して攪拌作業をする場合、オーガーは約40RPMで稼動します。これはミキサー槽が空の状態(積載物なし)でオーガーを回転させるために必要となる最少圧力の値です。すなわち最初に空のミキサーへ乾草を投入した場合には、オーガーは約40RPMで回転し、より速い裁断を実現します。


投入飼料量が増してミキサーへの負担が所定の圧力(3,125psi)に達すると、オーガーは自動的にシフトダウンして速度は半減(約20RPM)します。この圧力値は稼動中に油圧システムに掛かる圧力のことです。これによって必要とする電力量が削減しますが、攪拌の質には影響はありません。


攪拌飼料のディスチャージによってミキサーの飼料積載量が減り、油圧システムへの負担が3,125psi以下になるとオーガーは自動的に低速から高速へギアが変換して、高速回転稼動に転じます。


12.0 スペア部品


図面番号	_ 説 明_
OMVRT001	LP ステンレス スチール ライナー
OMVRT002	LP バーティカル ミキサー 組立て オプション
OMVRT003	ツイン バーティカル コマー社オーガードライブ 組立て
OMVRT004	ツイン バーティカル オーガードライブ 組立て
OMVRT005	LP800 レフト ハンド 油圧ドライブ クロスフィールド
OMVRT006	LP800 デュアル 油圧ドライブ クロスフィールド
OMVRT007	ツイン スクリュー タンデム アクスル トレーラー組立て
OMVRT008	LP800 シングル アクスル ランニング ギア 溶接 組立て
OMVRT009	バーティカル トラック搭載型 サブフレーム 組立て
OMVRT010	メカニカル ドライブライン 組立て(トラクター牽引式)
OMVRT011	トラック搭載型 ドライブライン 油圧装置 セットアップ
OMVRT012	LP800 バーティカル 油圧ポンプ&モーター 組立て1(フロント)
OMVRT012R	LP800 バーティカル 油圧ポンプ&モーター 組立て1(リア-)
OMVRT013	LP800 バーティカル 油圧ポンプ&モーター 組立て2(フロント)
OMVRT013R	LP800 バーティカル 油圧ポンプ&モーター 組立て2(リア)
OMVRT014	バーティカル 油圧クーラー&タンク 組立て
OMVRT014R	バーティカル 油圧クーラー&タンク 組立て(リア設置)
OMVRT015	バーティカル ミキサー油圧タンク
OMVRT016	油圧ソレノイド マニホールド 組立て
OMVRT017	油圧 ホールディング スパウト組立て
OMVRT018	ELP用(トラクター牽引式) はしご 取付け
OMVRT019R	リア設置 油圧クーラー&タンク 組立て(リンデポンプ)
OMVRT020	油圧ソレノイド マニホールド組立て1(リンデポンプ)
OMVRT021R	RH リア 油圧ポンプ&モーター組立て(リンデ セットアップ)
OMVRT022	定置型 バーティカルミキサー ギアボックスクーラー概要
OMVRT023	油圧ソレノイド マニホールド組立て 2 (リンデポンプ)




























トラック搭載型 ドライブライン 油圧装置セットアップ

NOTE:番号③の注文の際は、必ず ボルトの穴数(5穴または6穴) を指定してください。

トラック搭載型油圧モーターフロント雄アダプター 使用品の穴の数 (5または6) を指定すること。 キャブ: -フロント油圧オイル 接続キット トラックモーターへ

全てのバーツ注文の際にはシリアル番号が必要です。

DAVENSIONS AREIN INCHES TOLERANCES: RACITONAL; ANGULAR: MACH; BBND; TWO PLACE DECIMAL; THREE PLACE DECIMAL;

TRUCK MOUNT DRIVELINE FOR ALL HYDRAULIC SETUP

Kirby Mfg Inc. P.O. BOX 989 MERCED CA 92340 PH (200) 1723 4778

AUTOCAD B.K.A 8/22/07


畄圧ポソプへ


ပ္	Ξ	HS
LL HYDRAULIC	OMVRT-011	BGHT46.921072 lbs
E H	O	BGHT46.9


NOTE:


Δ


O









































PART NUMBER

QTY.

7943-07

7894 8245

8267 7896 10643-12-12

6-8 F50X-S

13 12

8054 PD361 PD6-285

3/8 CR-S

7965 7994

8-8 VTX-S

15 17 19 20 21 22

10643-6-6

10643-8-8 8 F50X-S 12C5OX-S 6-6 CTX-5 6-6 FTX-S NOTE: 全てのバーツ注文の際には シリアル番号が必要です。

451TC-12-RL

451TC-6-RL 451TC-8-RL

56 27

12 STX-S

12 F5OX-S

8071 8004

<u>付</u> 録

計量器 - DIGI-STAR(EZ-2500) 取扱説明書



EZ2500

取扱説明書



<u>Digi-Star</u>★

Ft. Atkinson, Wisconsin USA

Digi-Star ★ Europe

Panningen, the Netherlands www.digi-star.com

D3895-GB Rev A Feb 2012



目次

仕様	. 1
使用上の注意	. 2
ご使用の前に	. 2
お手入れ	. 2
バッテリーと溶接	
概要(各キーの名称と利用)	3
操作方法	
電源の入切 (ON、OFF)	
ゼロバランス (ZEROゼロ表示)	
風袋、正味量/総重量(TARE、NET/GROSS)	
印刷 (PRINTキー)	
タイマー設定	
M+、RM 、CM (電卓メモリー)の使い方	8
記憶メモリーからの計量値呼び出し印刷	
平均重量の求め方	
平均重量の印刷	
その他の機能	
表示画面ホールドキー (表示値静止モード)	. 12
印刷	. 12
表示画面バックライトの減光	. 12
オプション機能と選択キー	
メニューとカリブレーション	. 14
取付け	16
計量器	16
ロードセルの方向	16
ケーブル接続	. 17
ロードセルとJ-Box接続	. 18
セットアップとカリブレーション	. 18
トラブルが生じた際に	19

著作権所有

可はTHEF/ITE Digi-Starの許可なく、このマニュアルの一部または全てを転載使用することを固く禁じます。このマニュアルの内容は、予告なく変更されることがあります。マニュアルの内容は万全を期して作成しておりますが、誤り記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。当社はこのマニュアルまたは操作の結果から生じるいかなるエラーの責任も負うことができません。
© Copyright! 2008 Digi-Star, Fort Atkinson (U.S.A.)
日本語訳: (株) ナスアグリサービス



仕様

サイズ

260mm x 190mm x 70mm

重さ

1.2 kg

ヘルプ・メッセージ

10ヶ国語で対応。 長いメッセージはスクロールされ ます

刺激変換器刺激

公称電圧 8ボルトD.C. 350オーム変換器10個まで接続可 耐漏電

トランスデューサ信号

0.25mv/v以上の変換器と互換性あり

オートレンジ

重量の表示数は300または600で選択可能

コネクタ

AMPプラスチック製 円形型 耐候性あり 接触部金色

電源

10.5 -16.0 V.D.C. 160 mA 350Ω ロードセル4個まで接続可能

接続と校正

フロントパネルによる

グロスレンジ最大表示桁数

999,999まで (10万の位まで)

低バッテリー警告

公称電圧10.5V以下で作動

計量単位

ポンド/キログラム 切替可能

ディスプレイ表示部

LCD 6 文字 43mm

表示解像度

. 01, . 02, . 05, . 1, . 2, . 5, 1, 2, 5, 10, 20, 50. 100

表示更新率

選択可能: 1, 2, 3, 4 times/sec.

最大表示解像度

最大40,000 counts まで調節可能

ゼロ・トラッキング

オン/オフ操作により選択可能

スパン精度

± (.1% + 0.009% 摂氏℃) フルスケール ± 1 output count

動作検出

選択可能、オン/オフ切替可能

ゼロ 精密度

0.5 mv/v 変換器で(0.009% 摂氏℃) フルスケール ±1 output count

環境対応 (耐塵、耐水)

IP65, IEC 529

重量算法アルゴリズム

4選択(普通, 遅い, 速い または 固定)によって 作業効率の最適化を計る

ホールド・モード HOLD MODE

稼働中に変動する計量値を安定化(一定値化)させるときに使用

不揮発性メモリー

EEPROM (バランス)

使用条件 (温度範囲)

-29 °C から 60 °C



使用上の注意



要注意

ご使用前の確認

Digi-Star製の計量器をご使用の際には、初めに重量の分かっているものを利用して本器が正しく作動していることを確認してください。Digi-Star 社は、正しい利用方法以外によって生じた問題には一切の責任を持つことはできません。

溶接作業中は、損傷事故を避けるために必ず全てのウエイトバーを外してください。 もし取り外せない場合は、ウエイトバーへ電流が流れるのを避けるためアースを取っ てください。


Digi-Star社は、溶接およびバッテリー充電作業によって生じたいかなる問題に対して 一切の責任を負うことはできません。

お手入れ

流水(高圧洗浄器、ホースなど)の使用は禁ず。

バッテリーの充電および溶接

溶接作業中は、損傷事故を避けるために必ず全てのウエイトバーを外してください。 もし取り外せない場合は、ウエイトバーへ電流が流れるのを避けるためアースを取っ てください。Digi-Star社は、溶接およびバッテリー充電作業によって生じたいかなる 問題に対して一切の責任を負うことはできません。






概要:各キーの名称と利用



- 1. (DO ゼロ·キー:3秒間押してゼロバランスを取る。
- 2. (H) ホールド·キー:機器作動中に表示値を一時静止させる。または解除する。
- 3. (**)** オン/オフ·キー:計量器の電源スイッチの入切 (ON、OFF)
- 4. (▶**T**▼) タレ·キー:測量中の一時ゼロ表示・風袋引き。
- 5. (プリント·キー:パソコンのメモリーに記録する。または印刷する。
- 6. (NET/ GROSS) ネット/グロス·キー:正味量(NET) または 総重量(GROSS) 表示の選択。
- 7. Display ディスプレイ・パネル:進行中の作業を表示する。
- 8. (FUNCTION) ファンクション·キー:選んだ操作をセレクト・キーで実行できる。
- 9. $\begin{pmatrix} \Delta \\ \text{SELECT} \end{pmatrix}$ セレクト・キー: いろいろな操作を選ぶ。





- 10. <u>シリアル ポート/プリンター ポート</u>: プリンターなどPC周辺機器用の接続端子 (入力・出力)
- 11. <u>リモートディスプレイ用ポート</u>: リモート表示器用(オプション)の接続端子
- 12. <u>ロードセル用ポート</u>: J-Boxケーブル用の接続端子
- 13. パワー電源用ポート: 電源用の接続端子
- 14. シリアルナンバー (SN) : シリアルナンバー (製品番号・Serial number)

≫≫ 取付け方法は、16-18ページを参照ください




操作方法


スイッチを入れる





ゼロ・バランス (零平衡) を取る






風袋引きTARE、正味量NET/総重量GROSSを測る

(TARE + - NET/GROSS + -)

複数の飼料を投入するときには、(トナマ)を押すと<u>一時的に</u>0になり、風袋引きするこ とができる。

(NET/)を押すと、複数飼料のそれぞれの正味量と全ての総重量が示される。



- ・正味量Netモード:数値の右上で▶が点滅
- ・総重量Grossモード: 数値の右下で ▶が点滅
- 1. 最初の飼料を投入する(例:2350kg)。 次の飼料を投入する前に、 押す。





2. Oゼロが表示される。 ▶がOゼロの右上で点滅して正味量 (NET)モードを示す。



3. 次の飼料を加える。

例) 300g 投入(2番目の飼料)



4. (NET/ GROSS) を押すと、数値の右下で ▶が点滅し、総重量(GROSS) モー ドが表示される。



- NET/ GROSS を押すと、右上で ▶が点滅して、正味量(NET)モード にもどる。
- 6. さらに飼料を追加するときには、 ステップ1~5の操作を繰り返す。



印刷をする



注意!

印刷にはシリアル(プリント)ポートが別に 必要となります。

を押すと、計量器は計量データを、 プリンターあるいはコンピューターへ送信 します。



タイマー設定をする





タイマー設置(ストップ・ウォッチ機能)で、飼料 を混ぜる時間を指定できます。タイマーがゼロ になると、すなわち、飼料が混ぜ終わるとブザー 音で終了をお知らせします。

- 1. **(select)** を押して、表示面に**TIMER**を出す。
- 2. 次に を押し、時間画面を出す。 00:00:00 は、時、分、秒を表します。





- 3. **FUNCTION** を押すたびに、数字の点滅が移動するので、時、分、秒を選択する。
- 4. **Δ** を押して、数字を変える。
- 5. (を押し、タイマーをスタートさせる。
- 6. 再び を押すと、タイマー機能や 終了ブザーは止まります。

M+、RM、CM (電卓メモリー)を利用する



これらの機能は、同時にトラックやワゴンの重さを計量するときに使う。

1. 例えば、 最初に500 kgを載せる。



2. (A) を何度か押して、M+表示を出す。



3. を押す。500kgとRMが一時的に表示される。「500kgを加算する」ことがメモリーに記憶され、表示器はGrossモードにもどる。





4. 次の飼料を載せる。

(例:1000kg)



5. (を押して、M+表示を出す。



6. **FUNCTION** を押すと、メモリーにある 500kgが1000kgに加算されて**RM**が 点滅する。表示器はGrossモードにも どる。



- 7. を何度が押して、RM表示を 出す。
- 8. (FUNCTION) を押す。
- 9. 二つの合計重量1500kgが表示される。 表示器はGrossモードにもどる。



記憶メモリーから計量値を呼び出して印刷する



注意:印刷にはシリアル(プリント)ポート が別に必要となります。

返し押す。



を繰り



- を押すとメモリーに保存され た重量値(例:1500kg)が出る。
- 3. 重量値が表示されている間に、 を押す。



平均重量の求める





を何度か押して、RMを表示



- FUNCTION を3秒間ずつ2回押すと、平 2. 均値が求められる。
- 3. **COUNT 2** が表示された場合は、**2**つの 重量の平均値が求めれたことになる。





4. AVERAGE が表示される。



5. 2つの重量の平均値が表示される。 表示器はGrossモードにもどる。

平均重量を印刷する



1. 平均重量値が表示されたら、 を押す。



下記のように印刷される。



平均した重量の数 平均重量値



その他の機能

表示画面を一時静止させる

ホールド・キーは、機器稼働中の計量表示値を静止させることができる。




- 4. (川) を押す。
- 5. 再度 ******* を押すと、通常計量 モードにもどる。

さらに飼料を投入する場合は、 せい を押して、ホールドモードをキャンセルして 通常モードに戻してから行うこと。

印刷

注意: シリアルポート(オプション) が必要です。



参照サイト: www.digi-star.com technical manual D3648

表示面画面の明るさ調節



- 1. **DIMMER** が表示されるまで $\begin{pmatrix} \Delta \\ \text{SELECT} \end{pmatrix}$ を押す。
- 2. (**uncTion**) を押すと、60%減光する。

再度 (FUNCTION) を押すと100%にもどる。



オプション機能と選択キー



1. を繰り返し押すことによって下記の操作ができる。

Timer: ミキシング時間の設定(ストップウォチ機能)

M+: 既存データ(重量)を加算する

RM: 既存データ(重量)を表示する

CM: 既存データ(重量)をクリアにする

Dimmer: バックライトの明るさ調節

Menu: メニュー1~4とカリブレーション

(詳細は14、15ページを参照)

Setup: セットアップとカリブレーションを

変更する

Help: セレクトキーやファンクションキーの

操作説明

2. 希望のオプションが表示されたら、 を押して操作を実行する。



メニュー1~4とカリブレーション

- MENU が表示されるまで、 を繰り返し押す。
- 2. (NUCTION) を3秒間押す。
- 3. $\begin{pmatrix} \mathbf{\Delta} \\ \mathbf{SELECT} \end{pmatrix}$ を何度か押して、 \mathbf{Menu} 1~4、またはカリブレーションを選択する。
- 4. を押すと、選択したメニューのセッティング画面に進む。
- 5. a) 変更しないで次のセッティング画面へ進む場合に、(**) を押す。
 - b) それぞれのセッティングを選択実行する場合には、 $\begin{pmatrix} \Delta \\ \text{SELECT} \end{pmatrix}$ を押す。
- 6. を押して新しい設定条件を保存してから、次のMenuの選択へ進む。
- * MENU 画面を終了するには、 FT を長押ししながら同時に ・ を押す。

セッティング [ディスプレイ]	番号 No.	オプション[ディスプレイ] (太字=初期設置)		説明		
MENUメニュー:1 一般的な基本操作						
言語 [<i>LRNGRG</i>]	101	英語 オランス語語語 ボルトペマガリアがイタリアがイタリアがイングでである。 ポルトインでは、ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・	[ENGLSH] [NEDERL] [FRANCS] [DEUTSH] [ITAL] [PORT] [ESPAN] [DANSK] [MAGYAR]	選択された言語で表示される。		
表示の更新 (O RATE)	102	1,2,3,4		1秒間に実施される表示の更新		
ゼロトラック (ZTRRCK)	104	ON/ OFF		ONの場合、雪や泥の体積に対して、 バランスを調整する。		
計量方法 (W MTHD)	105	1=普通 2=速い 3=ゆっくり 4=自動		計量方法を選ぶ		
スケールIDセットアップ (SCRLID)	108	NEW EZ		スケールの設置場所の識別(トラック IDまたはミキサー番号)		
ZEROの一度押し (I ZERO)	115	ON/ OFF		ONの場合、-ZEROキーをしばらく押す とスケールがゼロバランスを取る。		




セッティング [ディスプレイ]	番号 No.	オプション[ディスプレイ] (太字=初期設置)	説明			
MENU	メニュー	:2 時 計・プリンター	- 通 信 機 能			
TARE オートプリント (tareap)	211	ON/ OFF	ONの場合、風袋計量値を自動印刷する。			
一行プリント (Il prt)	212	ON/ OFF	ONの場合、表示されたデータが 1 行書 式で印刷される。			
オート プリント (aprint)	214	ON/ OFF	ONの場合、計量値を自動印刷する。			
プリントフォーマット (prtfmt)	216		別な形式やカンマ (CSV)表示を選ぶ。			
リモート (REMOTE)	218	ON/OFF	ONの場合、カリブレーション コント ロールの表示面に表示される。			
ゼロ アウトプット (zerout)	219		SCOREEM#11重量出力、アナログ出 カ(4-20mA) 用			
スケール 番号 (scl no)	231		カリブレーション設定のためのスケー ル番号			
リモート ディスプレイ (rmdisp)	234	EZ3MUX EZ2 COG	リモートディスプレイのタイプを選ぶ。			
MENU メニュー:3 カリブレーションの設定						
表示単位 [<i>L8-K6</i>]	303	LB /KG	表示する重量の単位(ポンドIb・キロkg) を選ぶ。			
容量 (cap)	303		計量可能な最大重量値を入力する。			
MENU メニュー: 4						
EZ2500型 には該当しない						
		カリブレーション				
セットアップ 番号 [<i>SETUP</i>]	871		表示単位(1-4ポンド、5-8キロ)、 増量(1-9)、分解能(表示数 1 ー 9)、容量(*1000)が直接入力可能。			
カリブレーション 番号 [<i>CRL</i>]	872		重量は 0.45mV/Vで表示する。			




取付け

計量器の取付け





ウィング金具式 (オプション)



RAM式 (オプション)




図.1 計量器の取付け様式

本製品は標準型(レール式取付け型)である。オプションとして、 ウィング金具式取付け型、RAM型(RAM式取付様式-表示器可動型)がある。


ロードセルの取付け方向

BENDING DIRECTION

DIRECTION DE FLEXION


BIEGERICHTUNG

141815





ケーブル接続







図.3 底パネルにあるケーブル接続端子



ロードセルからJ-Box への接続



セットアップの変更とカリブレーション



- [SETUP] が表示子されるまで (select) 繰り返し押す。
- 2. (FUNCTION) を3秒間押す。
- 3. 6桁のセットアップ番号が表示される。
 - で押すと点滅している桁が移動 する。 (▲ を押して数字を変更する。
- 4. (♣) でセットアップ番号を確認する。
 [CAL] が表示される。 (TUNCTION) と (ALL) を 押してカリブレーション番号 [CAL] の 数字を変更する。
- 5. **●** を押して終了する。画面はグロス モード (Gross) にもどる。



トラブルが生じた際の対応

